


## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ FORMA EVOLUTION**

### **ΑΝΟΙΓΜΑ**



1. Πατήστε το πλήκτρο \* .
2. Πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας κωδικό ή εάν είναι η πρώτη φορά τον κωδικό 1–2–3-4, που είναι τοποθετημένος από το εργοστάσιο.
3. Πατήστε το πλήκτρο  .
4. Γυρίστε το κλειδί προς τα δεξιά και ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο.

### **ΚΛΕΙΣΙΜΟ**

Κλείστε καλά την πόρτα και γυρίστε το κλειδί προς τα αριστερά.  
Ελέγξτε ότι κλείδωσε.

### **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΑΣ ΚΩΔΙΚΟΥ**

**Το χρηματοκιβώτιο πρέπει είναι ανοικτό ή το ανοίγετε με τον εργοστασιακό κωδικό 1-2-3-4.**

1. Πατήστε το μπουτόν ενεργοποίησης της διαδικασίας της αλλαγής που βρίσκεται στο εσωτερικό μέρος της πόρτας και στην πλευρά του μεντεσέ. Θα ακουστεί ένα μακρύ μπίπ και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα “NEW CODE”.
2. Πληκτρολογήστε το νέο σας κωδικό από 3 έως 8 ψηφία.
3. Πατήστε το πλήκτρο  , θα εμφανιστεί το μήνυμα “AGAIN”.
4. Πληκτρολογήστε ΞΑΝΑ το νέο σας κωδικό από 3 έως 8 ψηφία, για επιβεβαίωση.
5. Πατήστε ΞΑΝΑ το πλήκτρο  .

Θα ακούσετε ένα μακρόσυρτο βόμβο αποδοχής , εφόσον η διαδικασία ολοκληρώθηκε σωστά και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα “U-CODE R”.

Αν προκύψει κάποιο σφάλμα θα ακούσετε τέσσερεις σύντομους βόμβους, τότε η διαδικασία αλλαγής θα πρέπει να επαναληφθεί από την αρχή.

### **ΠΡΟΣΟΧΗ !**

**Δοκιμάστε με την πόρτα ανοιχτή το άνοιγμα και κλείσιμο του χρηματοκιβωτίου με τον καινούργιο σας κωδικό.**

### **ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΣΑΣ ΚΩΔΙΚΟ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ !!**

Σε περίπτωση πέντε (5) λανθασμένων προσπαθειών ανοίγματος υπάρχει χρονοκαθυστέρηση ασφαλείας δέκα πέντε λεπτών (15’).